

Guantes Protectores de Cuero

Protección aislante para trabajos bajo tensión

Guante de cuero protector para las clases, 00, 0, 2, 3, 4 se fabrica de cuero de alta calidad e hilo súper resistente. Cada guante posee una hebilla plástica en la correa.

Los guantes de cuero protector se deben usar siempre sobre el Guante Dieléctrico para proporcionar la protección mecánica necesaria contra cortes, abrasiones y pinchaduras.

TABLA DE SEPARACIONES		
Clase del Guante	Distancia Mínima entre el Extremo del Protector y el Guante Aislante pulgadas	mm
0,00	1/2	13
1	1	25
2	2	51
3	3	76
4	4	102

Según Norma ASTM D-120, F-496.



Protector para clase 00



Protector para clase 0



Protector para clase 0, 1 y 2



Protector para clase 3



Protector para clase 4