Ersatzteilliste BKS 20
Spare Part List BKS 20 Art.-No. 150 322 893

Gemäss Explosionszeichnung BKS 20 / *in accordance with exploded drawing BKS 20*

Pos.	Me.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1A00	**1**	**Werkzeughalter D4 kpl.** **1A01-1A09**	**008 012 314**
1A01	1	Werkzeughalter D4	003 012 314
1A02	2	Fixierstift	003 012 427
1A03	1	Schraube	001 320 278
1A04	1	Schraube	001 320 277
1A05	1	Scheibe	003 012 426
1A06	1	Klemmschelle	003 012 190
1A07	1	Druckfeder	001 362 699
1A08	2	Mutter	001 974 413 64 781 461
1A09	1	Halterklemme	001 974 412 64 781 441
2	2	Senkschraube	001 974 505 64 992 370
3	1	Beilage	001 974 503 64 786 230
4	1	Führung	001 974 504 64 786 140
5	1	Gegenhalter	001 974 542 64 786 640
6	1	Kolbenstangenlager	001 784 426 64 786 319
7	1	Handgriff kpl.	001 974 501 64 788 490
8	1	Gewindestift	001 974 536 64 991 770
9	1	Fingerschutz	001 974 521 64 786 972
10	1	Bedienhebel	001 974 516 64 788 550
11	1	Bedienhebelachse	001 974 529 64 788 510
12	2	Schraube	001 974 531 64 788 540
13	2	Prallring	001 974 535 64 786 281
14	2	O-Ring	001 312 638 64 996 230
15	1	Schwinger	001 974 534 64 786 262
16A00	**1**	**Zylinder kpl.** **16A01-16A04**	**001 974 507 64 786 030**
16A01	1	Zylinder	001 974 545 64 786 101
16A02	1	Kolbenstangenlager	001 784 426 64 786 319
16A03	1	Zylindereinsatz	001 974 508 64 781 211
16A04	1	Führungsstift	001 974 546 64 781 290
17	1	Kolben	001 974 405 64 781 121
18	1	Zwischenplatte	001 974 522 64 781 221
19	1	Steuerschieber	001 974 670 64 781 240
20	1	Steuergehäuse	001 974 523 64 786 071
21	1	Ventilgehäusedichtstopfen	001 974 527 64 781 289
22	1	Abschlußmutter	001 974 409 64 781 300
23	1	Druckfeder	001 974 526 64 781 270
24	1	Ventilgehäuse	001 974 525 64 781 250
25A00	**1**	**Ventilstössel kpl.** **25A01-25A03**	**001 974 510 64 783 132**
25A01	1	Ventilstössel	001 781 263 64 781 263
25A02	1	O-Ring	001 974 512 64 996 930
25A03	1	O-Ring	001 974 511 64 996 110
26	1	Schlauchklemme	001 974 422 64 784 240
27	1	Schlauch kpl.	001 975 206 64 786 440
28	1	Abluftschlauch	001 974 423 64 788 710
29A00	**1**	**Schalldämpfer kpl.** **29A01-29A02**	**001 974 537 64 786 046**
29A01	1	Schalldämpfergehäuse	001 975 224 64 781 310
29A02	1	Schalldämpfer	001 974 538 64 786 460
30	2	Zylinderstift	001 974 550 64 995 150

Index: 00

Explosionszeichnung BKS 20 / ***Exploded View BKS 20***

