

Der OEKO-Entkalker

Entkalker für Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Verkalktes Geschirr Ablaufrohre

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Augenschutz verwenden und Schutzhandschuhe tragen.

DOSSIERUNG und ANWENDUNG (Richtwert):

Kaffeemaschine: Ein gehäufte Teelöffel auf 0,5 L Wasser, anschliessend 2x durchlaufen lassen.

Geschirrspüler: 1/2 Kaffeetasse im normalen Durchlauf.

Waschmaschine: 1/2 Kaffeetasse im Schonwaschgang, Nachspülen 1x ohne Zugabe Schonwaschgang.

Verkalktes Geschirr: Ein gehäufte Teelöffel auf 0,5 L Wasser, ca. 15 Minuten einwirken lassen.

Verstopfte Ablaufrohre: 1/2 Kaffeetasse in Abfluss geben, über Nacht einwirken lassen, nachspülen.

INHALTSSTOFFE:

Zitronensäure, Apfelsäure

Gefahrenhinweis



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Gebrauchsanweisung beachten.

Schutzhandschuhe tragen.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BANDAR

Freiburgstrasse 396

3018 Bern-Bümpliz

Tel. 031 992 33 44

www.bandar.ch

Art.-Nr. 939

1000 g