

Der Loxone Tastenstandard

Stanzung
72,7x72,7 mm



Einfachklick

Mit einem Einfachklick auf den Lichtbereich des Touch Pure schalten Sie das Licht ein und wechseln zwischen allen selbst vordefinierten Lichtszenen.

Darüber hinaus steuern Sie über einfache Klicks auf den jeweiligen Bereich auch die Lautstärke der Musik und die Position der Jalousie.



Mehrfachklicks

Mit einem Doppelklick auf die Musiktaste oben wechseln Sie die Musikquelle, Doppelklick unten schaltet die Musik stumm.

Ein Doppelklick auf die Lichttaste schaltet den gesamten Raum aus.

Wenn Sie wollen, schaltet ein Dreifachklick auf die Lichttaste das gesamte Haus aus und stellt die Alarmanlage scharf.