Art. 9657

Stabschleifer, extra kurz, 90° abgewinkelt, 126 mm

TECHNISCHE DATEN
Aufnahmefutter: 6 mm
Leerlaufdrehzahl: 18000 U/min
Betriebsdruck: 6,2 Bar (90 PSI)
Luftverbrauch: 79,6 L/min
Druckluftanschluss: 1/4"
Schalldruckpegel: LpA= 89,03 dB(A)
Schallleistungspegel: LwA= 100,03 dB(A)
Vibrationspegel: ahd= 4,3 m/s² | K= 0,92 m/s²
Länge: 126 mm
Gewicht: 475g



ACHTUNG!
Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Druckluftgerätes. Missachtung kann zu Verletzungen, Sachschäden und zum Erlöschen der Garantie führen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

VERWENDUNGSZWECK
Dieser Stabschleifer ist ein handliches, druckluftbetriebenes Werkzeug für den handwerklichen Einsatz. Er eignet sich zum Entfernen von Rost und Schleifen unterschiedlicher Materialien.

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es mit der Druckluftversorgung verbinden.
- Halten Sie Kinder und andere Personen aus dem Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie bei Verwendung von Druckluftwerkzeugen immer erforderliche Schutzkleidung, wie z.B. zugelassene Schutzbrille und geeignete Atemschutzmaske.
- Halten Sie sich an Sicherheitsvorschriften, Arbeitsplatzbestimmungen und Arbeitsschutzvorschriften des jeweiligen Landes oder Verwendungsgebietes z.B. die deutschen Unfallverhütungsvorschriften.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, welches für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen ausgelegt ist und verbauen Sie nur originale Ersatzteile.
- Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, bevor Sie Zubehör installieren oder Wartungen durchführen.
- Betreiben Sie das Druckluftwerkzeug immer mit gesundem Menschenverstand, ausgeruht und konzentriert.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck die von beweglichen Teilen erfasst werden und zu Verletzungen führen können.
- Betreiben Sie das Druckluftwerkzeug nur in sicheren Abstand von sich selbst und anderen Personen.
- Trennen Sie das Druckluftwerkzeug von der Druckluftversorgung, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bewahren Sie es an einem trockenen, für Kinder nicht erreichbaren Ort auf.
- Lassen Sie das Druckluftwerkzeug niemals unbelastet mit maximaler Drehzahl laufen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Druckluftwerkzeug vor.
- Nehmen Sie vor Benutzung eine Sichtprüfung am Gerät vor. Wird ein Mangel /Defekt festgestellt, darf das Gerät erst nach erfolgter Reparatur verwendet werden.
- Benutzen Sie das Druckluftwerkzeug niemals in explosionsgefährdeten Räumen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Materialien durch den entstehenden Funkenflug entzünden können.

Bedienungsanleitung

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Vervielfältigung und Weiterverwendung verboten