



*PRUEBE LA INSTALACIÓN CON SIN ESPACIADORES Y ELIJA LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A SU GEOMETRÍA*

*RETIRE Ó AFLOJE, SEGÚN EL CASO, TODAS LAS SUJECIONES ORIGINALES Y UTILICE LAS INCLUIDAS, COMO MUESTRA LA ILUSTRACIÓN*