


環境に配慮した「紙」のファイル

ecoFILE

無地販売 プリンター対応について

印刷する場合の注意点

- プリンター機種によっては、印刷ができない場合があります。また印刷時にシワやカールが発生する場合があります。ご了承ください。
 - 機械の説明書に従い、印刷面の確認、厚みの設定を行ってください。
 - 矢印の方向から給紙をしてください。(用紙設定で180°回転して印刷してください)
 - 手差しトレイがある場合は、用紙カセットには入れずに手差しトレイから給紙してください。
- ※エコファイル/トレッスの表面(半透明)はレーザープリンター用です。
インクジェットプリンターは印刷出来ません。



仕様

- サイズ／222×310mm
- 包装／100枚 小箱入り
- 入数／500枚(100枚小箱×5箱)

使用例

ビジネスに。

資料、書類の配付に。



保存上の注意

- カール、シワの原因になりますので、高温多湿を避けて、箱のまま水平の状態でご保管してください。
- カールしている場合は、ご使用の際に反りを取ってお使いください。また、なるべく早めにお使いください。

エコファイルシリーズ 順次、「森林認証紙」化を進めております。



⚠ 厚み、重みのある物を入れると、糊が剥がれる場合があります。

- ・現物と多少色合いが異なる場合があります。
- ・このカタログは2019年3月現在のものです。
- ・改良の為、仕様は変更になる場合があります。ご了承下さい。

実用新案登録済

A+ アオトプラス株式会社 www.aotoplus.com

〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-21-26 TEL:03-3601-9167 FAX:03-3601-6302