

取扱説明書

保管用

ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■安全上のご注意

⚠ 警 告

- 取付けの際は必ず二人以上で作業してください。落下の原因となります。
- この器具は一般屋内用壁付け照明器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないでください。
 - ・ 火災、感電、落下の原因となります。
 - ・ 周囲温度30℃以上
 - ・ 屋外又は浴室などの湿気の多い所
 - ・ 空調や風を受ける場所
 - ・ 振動や衝撃の激しい所や、腐食性、可燃ガスの発生する所。
 - ・ 粉塵など多い所。
 - ・ 傾斜天井
 - ・ 器具重量に耐えられない天井
 - ・ 壁面、床面
- この器具はアーム位置を変えさせることで、表面塗装に傷が入ることがありますが、器具の個性としてご理解ください。
- 破損したり、がたついている配線器具には取り付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼してください。
- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 器具や電球を紙や布など燃えやすい物で覆ったり、カーテンなど燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災、怪我の原因となります。
- 電球は器具表示のものを使用してください。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。工事店、電気店、お買い上げ店にご相談ください。

⚠ 注 意

- 交流100ボルト以外では使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 温度の高温になるものを器具の下に置かないでください。火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触れないでください。やけどの原因となります。
- 電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。

お手入れについて

- 安全に使用していただくため、定期的に（6ヶ月に1回）清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。



Anglight_008

（Wall lamp - 1arm）

Anglight is a coined word combining "angle, viewpoint" + "light".
It means that changing the angle of the rod and shade will modify the viewpoint and design.
Analog design and structure of "Anglight series" will give us a strong presence in this day and age.
It will enrich your life.

T Y P E S E V E N

取扱説明書

保管用

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

Anglight _ 008 (Wall lamp - 1arm)

■ 各部の名称

■ 壁内から電源をとる場合(※注1) / 必ず工事店にご依頼ください。

1.アームの可動範囲を十分考慮し電源コードを任意の長さでカットしてください。

2. 固定部についているネジを外し、電源コードを配線穴に通してください。その際、アームの可動範囲を十分に考慮してください。

3.室内の一次電源線と接続してください。

4.アームCのブラケット(上下)を木ネジにて補強材のある壁面に取り付けてください。

■ 取付手順

1. ブラケットを必ず補強材のある壁面に固定してください。
※注1) 壁内から電源をとる場合は手順が異なります。(注1) 別欄をご参照ください。

2.アームの角度、長さを変えたい場合は蝶ネジ可動パーツを手で支えながら、蝶ネジをゆっくり回し、金物を緩めながら 調整してください。
※注2) 蝶ネジを回し過ぎますと可動パーツの金物が外れ、落下の原因となります。必ずゆっくりと回し、微調整しながら作業にあたってください。

■器具の特徴及び注意点について

・アームの位置変更、調整などにより塗膜に傷がはいることがあります。また、真鍮素材のソケットは経年によりくすんだ色合いに変化しますが、器具の個性としてご理解ください。

■仕様について

電球	口金E26対応 40W白熱球
器具寸法	壁付けアーム：L25.5cm / 接続アーム：L17cm (角度・位置調節可能)
器具重量	約 3.0kg

使用上のご注意

・シェードやアームには重量がかかっております。角度等調整する場合は、必ず可動パーツやアームをしっかりとおさえながら 作業を行なってください。

・電球は必ず適合電球をお使いください。適合以外の電球を使用しますと、器具の破損や火災の原因となります。

・電球交換の際は、電源を切り、しばらく経ってから(約20分以上)行ってください。電源が入ったまま作業されますと、火傷や感電の原因となります。

・LED電球をご使用になる場合は、形や明るさ、光の広がり等が各メーカーに異なりますので、ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。