


JOINTS DE LATEX

Charte de grandeurs

Joint de cou

*Mesurer les diamètres A et B ouvert




(Dimension en po)

CODE	Grandeur	Dimension A	Dimension B
ATLNS0048	Small	2 11/16	10
ATLNS0049	Medium	3	10
ATLNS0050	Large	3 1/2	10
ATLNS0051	XLarge	3 7/8	10
ATLNS1051	2XLarge	4 3/16	10

Joint de poignet en cône

*Mesurer les diamètres A et B ouvert



(Dimension en po)

CODE	Grandeur	Dimension A	Dimension B	Dimension C
ATLWS0007	Small	1 5/16	3 1/2	5 1/8
ATLWS0006	Medium	1 1/2	3 1/2	5 1/8
ATLWS1006	Large	1 3/4	3 1/2	5 1/8
ATLWS1106	XLarge	1 7/8	3 1/2	5 1/8