

AGREGAR SIRENA INALÁMBRICA

En el menú de la APP presione el botón **Automatización** para entrar en la interfaz de la lista de dispositivos. Luego click en **Agregar** para ir a la interfaz de agregar nuevo dispositivo.

Inserte el nombre del dispositivo, luego click en **Agregar**. El panel dirá **Empieza a aprender, por favor dispara el detector**.

Elija entre las opciones de sirena que aparecen en el listado SS08 y presione de forma prolongada durante 2 segundos el mini botón trasero de la sirena y luego levante, la sirena iniciará codificación con el panel de alarma. (tenga en cuenta que este botón se encuentra junto el interruptor de la sirena, en la parte trasera)

Puede presionar **Sí** cuando el APP muestre en pantalla el mensaje **Registrando...¿El dispositivo tiene la reacción correcta?**

La conexión ya estará finalizada. (Puede hacerlo también mediante el panel de alarma)

