

DryOx: Whirlpools & Spas

Conseils d'utilisation:

1. Reportez vous à la table pour déterminer la quantité de tablettes à utiliser. Utilisez DryOx immédiatement avant le changement complet de l'eau de votre spa ou jacuzzi. NE PAS entrer dans l'eau pendant le traitement DryOx nettoyage en profondeur.
2. Retirez tous les appuie-tête souples qui peuvent être démontés.
3. Isolez tout système de dosage de produits chimiques tels qu'un chlorateur ou un brominateur avant le traitement.
4. Enlever et nettoyer la cartouche du filtre, puis les réinstaller et redémarrer le système.
5. Ouvrez l'emballage métallique extérieur au-dessus du zip de fermeture, ouvrez-le et enlever l'emballage sous-vide situé à l'intérieur. Couper l'emballage sous-vide et déposer les pastilles dans l'eau. NE PAS TOUCHER les pastilles et NE PAS les humidifier avant de les ajouter dans le système.
6. Laissez dissoudre le DryOx pendant 60 minutes avec tous les pompes en fonctionnement. L'eau peut prendre une couleur verdâtre. Après 60 minutes, arrêtez la pompe et vider toute l'eau aux égouts. Remplir et remettre le système en exploitation standard.
7. Les emballages sous-vide restants devraient être conservés dans l'emballage en aluminium refermable et stockés dans un endroit frais, sec, loin des acides forts, agents réducteurs, de la chaleur et la lumière.

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. **H318** Provoque des lésions oculaires graves. **H373** Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée **EUH029** Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques **EUH031** Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

P220 Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contenu: hydrogénosulfate de sodium, chlorite de sodium

Pool Volume m ³	Private Spa	Public Spa
0.5 - 2	2	1
2 - 5	4	2
5 - 10	8	2

Gebrauchsanweisung:

1. Bestimmen Sie die Anzahl benötigter Tabletten. Benutzen Sie DryOx unmittelbar bevor Sie das Wasser wechseln. Benutzen Sie das Becken während der DryOx Behandlung NICHT.
2. Entfernen Sie Weichkissen, sofern vorhanden.
3. Kopplern Sie allfällige Dosiersysteme wie Chlorinator oder Brominator ab.
4. Entfernen und reinigen Sie den oder die Kartuschenfilter. Setzen Sie diesen nach der Behandlung wieder ein.
5. Schneiden Sie die vakuumverpackten Tabletten auf und lassen Sie die Tabletten vorsichtig ins Wasser fallen. Berühren Sie die Tabletten nicht und stellen Sie sicher, dass diese vor der Zugabe nicht nass werden.
6. Die DryOx Behandlung dauert 60 Minuten. Lassen Sie die Umwälz- und Massagepumpen während der ganzen Zeit laufen. Blasen Sie das Luftkanalsystem kurz aus. Das Wasser wird sich hellgrün verfärben. Nach 60 Minuten schalten Sie die Pumpe ab und entleeren Sie den Whirlpool vollständig. Füllen Sie ihn anschliessend wieder mit Frischwasser und nehmen das Becken wieder in Betrieb.
7. Die verbleibenden vakuumverpackten Tabletten sollten im wiederverschliessbaren Beutel, kühl und trocken gelagert werden. Halten Sie die Beutel von Wärme und Licht fern.

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. **H302+H312+H332** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, bei Hautkontakt oder beim Einatmen. **H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H373** Kann bei langem oder mehrfachem Kontakt Organe schädigen **EUH029** Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase. **EUH031** Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Sicherheitshinweise: **P220** Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen und einen Arzt aufsuchen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt: Natriumhydrogensulfat, Natriumchlorit

UN 1496

20031

Dryden Aqua Distribution AG
CH-6037 Root
Telefon 041 455 51 41
www.drydenaqua.com

DRYDEN
AQUA
SUSTAINABLE
WATER
QUALITY

www.drydenaqua.com
Tel: +44 (0)1875 822222



Gefahr

Danger

8 x 20g